

## Rengöring av skyltar

Rengöringslösningen ska ha ett pH-värde mellan 4 och 10 (inom gränserna för mild syra eller mild alkalisk).

Använd en mild tvål eller ett mildt rengöringsmedel tillsammans med varmt vatten och en mjuk trasa eller svamp.

Rengöringslösningen ska vara icke-abrasiv och fri från starka lösningsmedel.

Om det blir nödvändigt att rengöra och ta bort kraftig smuts och fett, använd en fuktig kemisk trasa med fotogen, lacknafta, heptan eller V.M. & P-nafta. Testa alltid rengöringsmedlet på en liten yta eller provbit av materialet innan användning.

Använd inte högtryckssprutor och undvik att rikta sprutstrålar direkt mot kanterna av folien.

Spraya eller torka av (med mjuk trasa eller svamp) rengöringslösningen över hela filmens yta som ska rengöras (undvik att skada filmens yta med onödigt skrubbande); bearbeta och blanda noggrant in rengöringslösningen i smutsen på filmens yta; skölj hela ytan med rent vatten och låt lufttorka eller dutta torrt, var noga med att inte lyfta kanterna på filmen.

